


NÁVOD K BAVLNĚNÉ ROUŠCI

- mezi obličejem a rouškou nesmí být mezera
- manipulujte s rouškou čistýma rukama a pouze za gumičky či provázky




1

- vyměňte roušku při zvlhnutí, po 1 hodině nošení a po každém použití




2

- perte v pračce odděleně na 90°C
-
- nebo vyvařte v hrnci s vodou několik minut



3

- žehlete 5 minut s napárkou
- skladujte uzavřené na vydesinfikovaném místě



4